

Листов
4

К компаратору "Авария по перегрузу силовых ключей на ИМС V17 μ A748

К ПЭ1,ПЭ2 "Авария по перегреву"

+170v


Силовые ключи


0v

К Датчику Uaist
основного токоограничения

К Датчику laist
время-ток. Защиты

1T - BUX48
2T - ESM2878
3T - ESM2878
4T - ESM2878
VD7 - 40HFLR40S02
VD8 - 40HFLR40S02
VD9 - 40HFL40S02
VD10 - 40HFL40S02
VD11 - 40HF40
VD12 - 40HF40
VD13 - 40HFR40
VD14 - 40HFR40





Только входные клеммы 3 и 4 (и выходные штыри 3 и 4) задействованы в схеме на плате. Остальные клеммы подключены к выходным штырям напрямую. Ну ещё от клемм 11 и 12 взято питание +15В и -15В.
Задатчик интенсивности проходит как опция и применяется при необходимости.